

Uit het water halen

1. Verwijder de lichtbak (de wartels waarmee de lichtbak vastzit aan de trailer goed bewaren).
2. Rij de trailer op de helling naar beneden totdat de achterkant over de balk van de helling steekt (rij niet te ver naar achteren want dan ligt het sloepje tegenover de helling in de weg).



3. Zet twee stenen achter de achterste wielen (die liggen aan de zijkanten).



4. Zorg dat de trailer kan kantelen door de borging aan de voorkant van de trailer te verwijderen.



5. Rol de lierband helemaal uit.

6. Zorg ervoor dat de Azorean recht voor de trailer ligt (laat 1 persoon aan de zijkant (op de betonnen rand naast de helling de positie van de Azorean recht houden).
7. Bevestig de haak van de lierband aan het oog voorop de Azorean. De huidige lierband is wat kort dus moet de Azorean wat uit het water worden getild.



8. Trek met de lier de Azorean op de trailer. Aan allebei de kanten van de boot met twee personen de boot recht houden en mee omhoog trekken (dat scheelt voor degene bij de lier).



9. Laat bij de lier iemand kijken of de Azorean recht op de trailer komt te staan.
10. Als de Azorean er helemaal op staat, kan de neus met een klein spanbandje vast worden gezet. Daarna kan de trailer naar boven worden gebracht.
11. Haal het roer eruit en leg alle riemen naast elkaar achterin.
12. De riemen voor en achter vastmaken met de 2 landvasten. Het roer vastmaken aan een doft.



13. Haal de dollenkist uit de sloep, maak de stootwillen vast in de boot of haal ze eruit.
14. Maak de spanbanden vast ter hoogte van de plaatjes bij de geleiderollers. De ratel aan de rechterkant van de boot houden (zodat ze evt langs de kant van de weg veilig los of vast kunnen worden gemaakt). Het losse stuk spanband vastbinden aan een doft.



15. Maak de lichtbak weer vast.
16. Bevestig de trailer achter het voertuig en test de verlichting.

Te water laten

1. Maak de spanbanden los en haal de lichtbak van de trailer af.
2. Maak de riemen los (je kan één touw om de riemen laten zitten zodat ze niet gaan schuiven).
3. Zet de dollenkist aan boord en maak de stootwillen vast.
4. Breng de trailer naar beneden, leg de stenen achter de wielen.
5. Zorg ervoor dat aan de voorkant een landvast (touw) is vastgemaakt wat één iemand vasthoudt.
6. Zet de trailer in de kantelstand en laat hem rustig naar achteren glijden.
7. Begeleid met twee mensen aan elke kant de Azorean het water in.
8. Zet het roer erin.
9. Breng de trailer weer naar boven en bevestig de lichtbak er weer op.